

# GASTRORAG

## ПАСПОРТ

## БЛЕНДЕР

### МОДЕЛЬ: В-012А



## СОДЕРЖАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	3
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЕНДЕРА.....	3
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	4

## **Характеристики**

1. Многофункциональность (измельчение фруктов, овощей, льда, приготовление коктейлей и т.д.)
2. Эргономичный и мощный двигатель для работы в промышленных условиях.
3. Двойная система защиты (защита от перегрева и перегрузки по току)
4. Регулируемая скорость: для выполнения различных задач.
5. Переключатель импульсного режима работы: удобное переключение на максимальную скорость одним включением.
6. 6-конечный нож из нержавеющей стали: для более качественной переработки продукции.
7. Огромная прочная чаша блендера
8. Двойная система защиты: автоматический выключатель и предохранитель для предотвращения перегрева двигателя

## **Использование блендера**

Данный блендер может использоваться в разных целях. Основными типами обработки продуктов в блендере являются:

- A. СУХОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ (измельчение сушеных трав, кофе в зернах, орехов, зерен, сахара-кандиса, и т.д.)
- B. ВЛАЖНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ (измельчение фруктов, овощей и т.д.)
- C. ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКОВ СО ЛЬДОМ/ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ЛЬДА (кофе, какао, миндальный порошок и т.д.)

## **ВНИМАНИЕ!!!**

- Прежде чем включить вилку прибора в розетку, убедитесь, что переключатель питания находится в положении "ВЫКЛ".
- Прежде чем включить блендер или использовать его в импульсном режиме, убедитесь, что чаша надежно зафиксирована на основании.
- Пожалуйста, не вставляйте какие-либо металлические или твердые предметы в чашу блендера (нож, вилка, деревянные, стеклянные предметы и т.д.)
- При запуске двигателя придерживайте чашу.
- Для обеспечения эффективной вентиляции прибора оставьте зазоры со всех его сторон.
- После каждого использования блендера очистите чашу, мешалку, крышку и кнопку.
- Не мойте чашу голыми руками - существует опасность получения травмы. Протрите основание блендера влажной тканью, и никогда не погружайте его в воду.
- Никогда не используйте блендер в течение более 3 минут, через каждые 3 минуты эксплуатации прерывайте его работу на 1 минуту.

- Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь разобрать основание блендера! Ремонт прибора должен выполняться только квалифицированным специалистом.

### **Меры предосторожности**

- После окончания работы отключите блендер.
- Никогда не открывайте крышку блендера, пока его двигатель полностью не остановится.
- Прежде чем приступить к очистке блендера убедитесь, что он не подключен к сети электропитания.
- Никогда не погружайте двигатель прибора в воду.
- Не допускайте детей к блендеру во время работы.

### **Поиск и устранение неисправностей**

*Блендер не работает, хотя питание подключено.*

Решение: Нажмите на аварийный выключатель (расположен в нижней части основания блендера) для восстановления первичных настроек прибора и включите его снова.

*Блендер не работает, даже после восстановления настроек.*

Решение: Подождите 10 минут и попробуйте включить блендер снова, возможно двигатель перегрелся.

*Блендер не работает, даже после восстановления настроек и 10-минутного ожидания.*

Решение: Убедитесь в отсутствии сбоя питания прибора. При отсутствии сбоя питания сдайте блендер для выполнения ремонта квалифицированными специалистами.