



Gemlux

ПАСПОРТ

ВАФЕЛЬНИЦА

МОДЕЛЬ: GL-WM-301



EAC

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом использования вафельницы внимательно ознакомьтесь с инструкциями, содержащимися в данном буклете. Не выбрасывайте инструкцию, сохраняйте ее в течение всего времени пользования устройством.
- При передаче устройства другому пользователю обязательно передайте и инструкцию.
- Вафельница может применяться только по своему прямому назначению. Неправильное использование и несоблюдение инструкций, изложенных в данном буклете, может привести к поломке устройства, а также нанести вред здоровью пользователя.
- Устанавливайте только на ровной и устойчивой сухой поверхности, вдали от источников тепла, влаги и открытого пламени.
- Работайте с вафельницей только в хорошо проветриваемом помещении; убедитесь, что вентиляция достаточна для отведения горячего пара.
- Убедитесь в том, что параметры электрической сети, указанные на шильдике устройства, соответствуют параметрам вашей электрической сети.
- Перед подключением к сети питания убедитесь, что контактные поверхности закрыты.
- Во избежание удара электрическим током не используйте вафельницу вблизи воды. Не погружайте устройство и сетевой шнур в воду или другую жидкость. Если это произошло, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в сервисную службу.
- Вафельница предназначена для использования в закрытых помещениях. Не используйте на открытом воздухе. Следует беречь устройство от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, влажности, острых предметов. Не прикасайтесь к вафельнице влажными руками. Если устройство подверглось воздействию жидкости или влаги немедленно отключите его от сети питания.
- При появлении неисправностей немедленно отключите вафельницу от сети питания.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать вафельницу – это может быть опасно для вашего здоровья и жизни. Ремонтные работы могут осуществляться исключительно специалистами сервисного центра.
- Не используйте вафельницу при повреждении шнура питания – это опасно для здоровья и жизни. Для замены поврежденного шнура обратитесь в сервисный центр.
- Для замены могут использоваться только оригинальные запчасти. Несоблюдение этого условия может привести к возгоранию, поражению электрическим током, причинить вред здоровью и жизни пользователя.
- Сетевой шнур не должен свисать со стола, касаться горячих поверхностей, не должен быть завязан.
- Вафельница не является игрушкой! Храните ее в недоступном для детей месте. Дети старше восьми лет могут пользоваться вафельницей или находиться вблизи включенного устройства только под строгим контролем взрослых.

- Использование устройства людьми с ограниченными возможностями и детьми старше восьми лет возможно только под строгим контролем взрослых, ответственных за их безопасность. Ни при каких обстоятельствах не допускается использование вафельницы детьми, не достигшими восьмилетнего возраста.
- Внимание: поверхность вафельницы нагревается во время работы до высокой температуры. Не прикасайтесь к ней – риск ожога! В процессе работы беритесь только за ручки, пользуйтесь прихватками и защитными жаропрочными рукавицами. Прежде чем дотрагиваться до корпуса вафельницы дождитесь его полного остывания.
- Отключайте вафельницу от сети питания перед очисткой и при длительных перерывах в использовании. Не оставляйте включенную вафельницу без присмотра. Перед уходом из помещения выключите вафельницу и вытащите вилку из розетки.
- Не пользуйтесь удлинителями. Не включайте вафельницу одновременно в одну розетку с другими устройствами.
- Запрещается подключение к вафельнице любых внешних устройств, не входящих в комплект поставки (напр. внешних таймеров, сторонних термостатов, пультов управления и т.п.).
- Производитель не несет ответственности за повреждения устройства, вызванные неправильным обращением с ним и/или несоблюдением инструкций, изложенных в этом буклете.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GL-WM-301
Параметры электросети	220 В, 50 Гц
Мощность	1000 Вт
Диаметр вафель	17,5 см

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

При первом использовании возможно появление запаха или небольшого количества дыма. Это нормально и не относится к неполадкам. Тем не менее, это может отразиться на вкусовых качествах готового продукта. Поэтому рекомендуется выкинуть первую порцию готовых вафель.

1. Удалите все упаковочные материалы.
2. Закройте вафельницу и подключите ее к сети питания. Установите переключатель режимов на самый высокий уровень прожарки. Требуется примерно 4 минуты на достижение заданной температуры. В процессе нагрева будет гореть только красный индикатор. Когда устройство нагреется до заданной температуры, загорится зеленый индикатор (красный индикатор также будет гореть).
3. После того, как устройство нагрелось до заданной температуры (горит зеленый индикатор), откройте верхнюю форму, держась за ручку.
4. Залейте тесто в форму. После этого зеленый индикатор погаснет, начнется выпекание.

5. Закройте форму, заблокируйте устройство.

Во избежание утечки перед вращением формы убедитесь, что обе части правильно и надежно закрыты!

6. Поверните форму на 180°, откройте форму.

7. Залейте тесто в форму, закройте форму и заблокируйте устройство. Не открывайте формы в течение, как минимум, 1,5 минут. Если формы будут открыты слишком рано, недопеченное тесто может вытечь.

8. Когда зеленый индикатор снова загорится, поверните формы на 180°. Подождите 5-7 минут, вафли должны пропечься. Откройте форму и проверьте вафли. Если они недостаточно румяные, закройте форму и продолжите запекание.

Время приготовления вафель может варьироваться, в зависимости от рецептуры теста и ваших личных предпочтений.

9. Извлеките готовые вафли из форм. При необходимости используйте *неметаллические* приборы.

10. По окончании работы отключите устройство от сети питания. Оставьте формы открытыми, чтобы они быстрее остыли. Не начитайте очистку форм, пока они не остынут.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Любые работы по обслуживанию и очистке должны выполняться на отключенном от сети питания и полностью остывшем оборудовании.

1. Никогда не погружайте устройство или сетевой шнур в воду и другие жидкости.

2. Никогда не заливайте холодную воду в горячие формы. Это повредит антипригарному покрытию и сократит срок службы устройства.

3. Удалите все крошки и остатки теста из форм. Протрите формы бумажным полотенцем, чтобы удалить следы масла.

4. При необходимости протрите формы влажной тканью.

5. Не используйте едкие и абразивные средства для очистки устройства.

6. Внешние поверхности устройства необходимо протирать влажной тканью. Не допускается использование металлических губок и других абразивных средств.

7. Для удаления пригоревшего теста рекомендуется нанести на остатки теста немного масла и оставить на 5 минут. После этого тесто размякнет, и его будет легко удалить.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту Обслуживание и уход). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

Произведено в КНР.

Дата производства является частью серийного номера, который указан на шильдике и/или упаковке оборудования.