

PROLIKE

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Умные часы Prolike
с измерением давления
PLSW3000 color
с цветным дисплеем

Перед использованием, внимательно
ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации

Инструкции

Внешний вид устройства



Функции устройства

Шагомер

Показывает пройденное количество шагов в день, продолжительность прогулки и количество затраченных калорий.

Мониторинг сна

Вычисляет продолжительность сна, продолжительность фазы глубокого и быстрого сна.

Оценка состояния здоровья

Отслеживает информацию о текущем состоянии здоровья, в том числе, пульс, количество кислорода в крови, показатели давления.

(Полученные данные нельзя рассматривать с медицинской точки зрения, они приводятся только в справочных целях).

Будильник/уведомления

Возможность установки будильника, получения уведомлений о звонках, SMS и событиях из приложений, установленных на смартфоне; напоминание о двигательной активности.

Удаленное управление камерой

Возможность управления затвором камеры смартфона с дисплея часов.

Завершение разговора

Длительное нажатие сенсорной кнопки часов завершает телефонный разговор.

Включение/выключение устройства

- Чтобы включить часы нажмите и удерживайте сенсорную кнопку в течение нескольких секунд.
- Если вы нажали сенсорную кнопку, но часы не включаются, проверьте уровень заряда батареи.
- Если батарея разрядилась, воспользуйтесь зарядным устройством, а затем включите часы.
- Чтобы выключить часы, в интерфейсе нажмите сенсорную кнопку.

Установка приложения и сопряжение с устройством

Требования к смартфону:


- Bluetooth 4.0
- Android 4.4 и выше или iOS 8.0 и выше

Для установки приложения, скачайте его, просканировав QR-код



Сопряжение с устройством

Способ 1: Сопряжение посредством сканирования QR-кода, как показано на рисунке ниже.



Выберите функцию сканирования кода и просканируйте QR-код, который отображается на дисплее часов.

В интерфейсе «Шагомер» нажмите сенсорную кнопку и удерживайте ее нажатой в течение нескольких секунд, сгенерируйте QR-код и просканируйте его с помощью телефона. Если после успешного сопряжения устройств снова нажать и удерживать сенсорную кнопку, генерации QR-кода не произойдет.



Способ 2: Сопряжение посредством Bluetooth.

В меню приложения «Настройки», выберите пункт «Сопряжение». В правом верхнем углу нажмите «Поиск», выберите необходимое устройство и нажмите «сопряжение».

Значок на экране свидетельствует о том, что установлено сопряжение с устройством. Нажатием кнопки "отмена сопряжения" осуществляется отключение от устройства.

Значки функций и работа с устройством



Главный дисплей

Время, день недели, уровень заряда батареи, статус Bluetooth-подключения. Для перехода к следующему интерфейсу один раз нажмите сенсорную кнопку.



Шагомер

Отображается количество пройденных за день шагов.

Чтобы перейти в интерфейс генерации QR-кода, нажмите сенсорную кнопку и удерживайте ее нажатой в течение нескольких секунд. Для перехода к следующему интерфейсу один раз нажмите сенсорную кнопку.



Калории

Отображается количество потраченных за день калорий. Для перехода к следующему интерфейсу один раз нажмите сенсорную кнопку.



Расстояние

Отображается пройденное за день расстояние. Для перехода к следующему интерфейсу один раз нажмите сенсорную кнопку.



Пульс

Отображаются данные о пульсе (Полученные данные нельзя рассматривать с медицинской точки зрения, они приводятся только в справочных целях).



Давление

Отображаются данные о систолическом и диастолическом давлении (Полученные данные нельзя рассматривать с медицинской точки зрения, они приводятся только в справочных целях).

Чтобы перейти в режим проверки артериального давления, нажмите сенсорную кнопку и удерживайте ее нажатой в течение 2-х секунд. Для выхода из этого режима еще раз нажмите и удерживайте сенсорную кнопку нажатой.

Для перехода к следующему интерфейсу один раз нажмите сенсорную кнопку.



Мониторинг сна

Отображается информация о продолжительности сна в предыдущую ночь. Для перехода к следующему интерфейсу один раз нажмите сенсорную кнопку.



Будильник

Отображается время срабатывания будильника. Время срабатывания будильника устанавливается через приложение. Для перехода к следующему интерфейсу один раз нажмите сенсорную кнопку.



Поиск телефона

Чтобы запустить поиск телефона, нажмите сенсорную кнопку и удерживайте ее нажатой в течение 2-х секунд. Для выхода из этого режима еще раз нажмите и удерживайте сенсорную кнопку нажатой. Для перехода к следующему интерфейсу один раз нажмите сенсорную кнопку.


Описание интерфейса приложения



Профиль – Информация о пользователе (пол, возраст, рост, вес). Тщательно проверяйте введенные данные.




Сопряжение с устройством. Чтобы ознакомиться с информацией об установке приложения и сопряжения с устройством, обратитесь к руководству пользователя для соответствующей модели телефона.



Настройки уведомлений – Возможность включения/выключения таких функций, как «входящие звонки», «входящие сообщения» и прочее. После включения данной функции на дисплее часов будут появляться оповещения.



Настройки формата – Настройка единиц измерения. На выбор предлагается метрическая система мер и британская система мер и весов.



Уведомления приложений – Включение или выключение уведомлений из таких приложений, как WeChat, QQ и т.д. При активации функции на дисплее часов в режиме реального времени будет отображаться информация из соответствующих приложений.



Камера – Дистанционное управление фотосъемкой. Чтобы снять фото, один раз нажмите сенсорную кнопку.



Настройки яркости – Регулировка яркости дисплея на часах. Возможные значения: низкая, средняя, высокая.



Формат времени – 12-часовая система или 24-часовая система.

Внимание!

Данное устройство не является медицинским изделием. Часы, а также соответствующее приложение не должны использоваться для постановки диагноза, лечения, а также проведения мер по предотвращению различных болезней. По вопросам состояния здоровья обращайтесь к лечащему врачу. При измерении данных возможна погрешность.

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства, срок гарантии и технические характеристики модели. Проверяйте в момент получения товара.

Срок службы изделия при соблюдении правил эксплуатации составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи изделия потребителю.

Срок хранения не ограничен, условия хранения: при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности 60%.

Меры предосторожности

1) Данная модель умных часов совместима с мобильными телефонами и планшетами, на которых установлена ОС Android 4.4 и выше, iOS 8.0 и выше. Кроме того, она поддерживает Bluetooth версии 4.0 и выше. Настройки совместимости зависят от конкретных моделей устройств.

2) Запрещается бросать устройство или ударять по нему твердыми предметами. В противном случае это может привести к повреждению поверхности или аппаратного обеспечения устройства.

3) Не открывайте корпус и не разбирайте устройство. В противном случае это может привести к потере права на гарантийное обслуживание.

4) Во избежание взрыва не бросайте устройство в огонь.

5) Отрегулируйте ремешок часов таким образом, чтобы он не препятствовал циркуляции крови.

6) Не погружайте устройство в воду и не подвергайте его воздействию влаги- это может привести к поломке изделия. Следите, чтобы прибор не намокал, берегите его от дождя, града и снега. Если на устройство попала вода, тщательно протрите его сухой салфеткой.

7) Во избежание сбоев в работе устройства или дисплея не подвергайте его воздействию мощных статических электрических и магнитных полей.

8) В случае нарушения запрета на самостоятельный демонтаж и разборку устройства может быть утеряна водонепроницаемость часов.

9) В случае воздействия на устройство горячей воды стекло может запотеть.

10) Время работы устройства зависит от условий окружающей среды.

Гарантийный талон

Наименование

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Срок гарантии

12 месяцев

Наименование и адрес продавца

Подпись покупателя

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен

Печать и подпись продавца

Гарантия

• При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийный ремонт. При утере гарантийный талон не возобновляется.

• Гарантия не распространяется на изделия с явными механическими повреждениями или вышедшие из строя из-за несоблюдения правил эксплуатации или хранения изделия, а также, если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, нами на это не уполномоченным.

• Гарантия не распространяется на расходные материалы и дополнительные устройства, используемые совместно с изделием, в том числе фотопленку, видеокассеты, элементы питания и т.п.

• Срок гарантии исчисляется со дня покупки. При замене товара гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи его покупателю.

• Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и коммерческих целях.

Информацию о расположении авторизованных сервисных центров можно получить на сайте федеральной сети сервисных центров ПРО-СЕРВИС www.pro-service.su и по телефону: 8-800-770-78-87