



Gemlux

ПАСПОРТ

**АППАРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ПОПКОРНА**

МОДЕЛЬ: GL-PM-1R



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Параметры электросети: 220 В / 50Гц
- Мощность: 1000 Вт
- Ёмкость резервуара: 5,2 литра

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом использования аппарата внимательно ознакомьтесь с инструкциями, содержащимися в данном буклете. Не выбрасывайте инструкцию, сохраняйте ее в течение всего времени пользования устройством.
- При передаче устройства другому пользователю обязательно передайте и инструкцию.
- Аппарат для приготовления попкорна может применяться только по своему прямому назначению. Неправильное использование и несоблюдение инструкций, изложенных в данном буклете может привести к поломке чайника, а также нанести вред здоровью пользователя.
- Устанавливайте только на ровной и устойчивой сухой поверхности, вдали от источников тепла, влаги и открытого пламени.
- Работайте с аппаратом только в хорошо проветриваемом помещении.
- Убедитесь в том, что параметры электрической сети, указанные в данном буклете, соответствуют параметрам вашей электрической сети.
- Перед отключением от сети питания убедитесь, что все выключатели установлены в положение «выключено» (0).
- Во избежание удара электрическим током не используйте аппарат вблизи воды. Не погружайте устройство и сетевой шнур в воду или другую жидкость. Если это произошло, незамедлительно обратитесь в сервисную службу.
- Аппарат предназначена для использования в закрытых помещениях. Не используйте на открытом воздухе. Следует беречь устройство от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, влажности, острых предметов. Не прикасайтесь к аппарату влажными руками. Если устройство подверглось воздействию жидкости или влаги незамедлительно отключите его от сети питания.
- При появлении неисправностей немедленно отключите аппарат от сети питания.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство– это может быть опасно для вашего здоровья и жизни. Ремонтные работы могут осуществляться исключительно специалистами сервисного центра.
- Не используйте аппарат при повреждении шнура питания – это опасно для здоровья и жизни. Для замены поврежденного шнура обратитесь в сервисный центр.
- Для замены могут использоваться только оригинальные запчасти. Несоблюдение этого условия может привести к возгоранию, поражению электрическим током, причинить вред здоровью и жизни пользователя.
- Сетевой шнур не должен свисать со стола, касаться горячих поверхностей, не должен быть завязан.
- Аппарат не имеет системы автоматического выключения, поэтому никогда не включайте его «в холостую» - всегда заполняйте его маслом и зернами перед включением.
- Данное устройство не является игрушкой! Храните его в недоступном для детей месте. Дети могут пользоваться аппаратом для приготовления или находиться вблизи включенного устройства только под строгим контролем взрослых.
- Использование устройства людьми с ограниченными возможностями и детьми возможно только под строгим контролем взрослых, ответственных за их безопасность.

- Будьте предельно осторожны при выемке готового попкорна, производите выемку над столом, чтобы избежать рассыпания готового продукта и ожогов остатками масла.
- Собирайте аппарат аккуратно, не применяйте излишнюю силу при фиксации компонентов.
- Не используйте абразивные моющие средства.
- **Внимание: корпус аппарата нагревается во время работы до высокой температуры. Не прикасайтесь к нему – риск ожога! В процессе работы беритесь только за ручки. Прежде чем дотрагиваться до корпуса аппарата, дождитесь его полного остывания.**
- Отключайте аппарат от сети питания перед очисткой и при длительных перерывах в использовании. Не оставляйте включенное устройство без присмотра. Перед уходом из помещения выключите аппарат и вытащите вилку из розетки.
- Не пользуйтесь удлинителями. Не включайте аппарат одновременно в одну розетку с другими устройствами.
- Запрещается подключение к аппарату любых внешних устройств, не входящих в комплект поставки (напр. внешних таймеров, сторонних термостатов, пультов управления и т.п.).
- Производитель не несет ответственности за повреждения устройства, вызванные неправильным обращением с ним и/или несоблюдением инструкций, изложенных в этом буклете.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Обратите внимание, что для приготовления попкорна подходят не все сорта кукурузы. Проконсультируйтесь с продавцом или посмотрите инструкции на упаковке с продуктом.

Рекомендованная загрузка аппарата: 150 г зёрен кукурузы и 2 столовые ложки растительного масла.

Данные пропорции являются приблизительными и могут регулироваться в соответствии с вкусовыми пристрастиями.

Прежде чем включить аппарат:

- 1) Снимите круглую прозрачную крышку.
- 2) Очистите внутреннюю поверхность чаши аппарата при помощи теплого мыльного раствора, тщательно ополосните и вытрите насухо. Протрите внешнюю поверхность корпуса кусочком влажной ткани.
- 3) Налейте желаемое количество масла в чашу аппарата.

Основные шаги:

- 1) Вставьте вилку в розетку, включите нагрев.
- 2) Спустя 2-3 минуты отключите нагрев.
- 3) Засыпьте кукурузу в чашу, накройте чашу прозрачной крышкой.
- 4) Включите аппарат.
- 5) Приготовление попкорна начнется через 2-3 минуты.
- 6) Как только все зерна раскроются, выключите аппарат и отключите его от сети питания.

- 7) Переверните аппарат вверх дном и поставьте его на крышку таким образом, чтобы она полностью заполнилась готовым продуктом.
- 8) Отсоедините крышку от аппарата и пересыпьте попкорн в блюдо.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 1) Чаша аппарата имеет антипригарное покрытие. Не пользуйтесь металлическими вилками, лопатками и другими острыми приборами – они могут повредить антипригарное покрытие.
- 2) При длительных перерывах в использовании всегда отключайте аппарат от сети питания.
- 3) В процессе работы аппарат нагревается до высокой температуры. Перед началом очистки и обслуживания отключите устройство от сети питания и дождитесь его полного остывания.
- 4) Очистку аппарата следует производить на регулярной основе. В противном случае остатки масла будут скапливаться и гореть при следующем использовании.
- 5) Чашу очищайте после каждого использования при помощи кусочка влажной ткани. Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами и металлическими скребками – они повредят антипригарную поверхность.
- 6) Не погружайте аппарат в жидкость, не мойте под прямой струей воды.
- 7) При возникновении неисправностей обратитесь в сервисную службу.

Аппарат для приготовления попкорна предназначен для использования на бытовых кухнях, в гостиничных номерах, офисах и тому подобных условиях.