

# SAMSUNG



Printed in Korea  
GH68-45133C Rev.1.3  
CIS Type 04/2016

# QUICK START GUIDE

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

EI-AN920

**SAMSUNG**

Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.

- Пожалуйста, в целях правильного и безопасного использования устройства, прежде чем приступать к работе с ним, изучите инструкции.
- Внешний вид устройства может отличаться от изображений в данном руководстве. Содержимое может изменяться без предварительного уведомления. Дополнительные сведения можно найти в полной версии руководства пользователя. Посетите веб-сайт [www.samsung.com](http://www.samsung.com), чтобы просмотреть информацию об устройстве, руководство пользователя и пр.
- Перед использованием устройства Samsung Charm убедитесь, что оно совместимо с вашим устройством.
- Права потребителей регулируются законодательством страны, в который приобретен данный продукт. За подробной информацией обратитесь к поставщику услуг.

- Samsung Charm совместимо с мобильными устройствами с ОС Android 4.4 или более новыми версиями, которые поддерживают функцию Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy, BLE).

## Внешний вид устройства

a	Световой индикатор	c	Крепление для присоединения ремешка
b	Разъемы для зарядки устройства		

## Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием Samsung Charm необходимо зарядить аккумулятор.

Подключите Samsung Charm к док-станции для зарядки с помощью соединения разъемов для зарядки двух устройств, а затем подключите док-станцию для зарядки к зарядному устройству.



- Зарядные устройства не входят в комплект поставки.
- Samsung Charm нельзя подключить к мобильному устройству во время его зарядки. После полной зарядки отключите Samsung Charm от док-станции для зарядки, а затем попробуйте подключить его к мобильному устройству.
- Если Samsung Charm не использовался на протяжении длительного времени, время работы от аккумулятора может сократиться. Заряжайте Samsung Charm хотя бы 1 раз в неделю.
- Если прошло один или два дня после полного заряда аккумулятора Samsung Charm, аккумулятор может быть разряжен.
- При использовании сетевое зарядное устройство должно плотно прилегать к электрической розетке и быть легко доступным.

## Подключение устройств через Bluetooth

Чтобы подключить Samsung Charm и мобильное устройство, установите приложение Samsung Charm на мобильное устройство. Запустите **Galaxy Apps** или **Play Маркет**, чтобы его загрузить.

### Мобильное устройство

1. На экране приложений выберите пункт **Charm by Samsung**.
2. Выберите пункт **ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К SAMSUNG CHARM**.
3. Выберите цвет, которым загорается световой индикатор на Samsung Charm, и выберите пункт **ПОДКЛЮЧИТЬ**.
4. Для завершения подключения следуйте инструкциям на экране.



- Способ подключения может отличаться в зависимости от мобильного устройства и версии программного обеспечения.
- Если произошел сбой подключения Bluetooth или Samsung Charm не найден, зарядите Samsung Charm и повторите попытку.
- На экране приложений мобильного устройства выберите пункт **Charm by Samsung** → **Руководство пользователя** для просмотра полной версии руководства пользователя.

## Информация о безопасности

Прежде чем приступить к работе с устройством, ознакомьтесь с информацией о безопасности для его правильного и безопасного использования. Полные сведения о безопасности см. на веб-сайте Samsung.

**Используйте только одобренные производителем аккумуляторы, зарядные устройства, аксессуары и компоненты**

**Не прикасайтесь к устройству влажными руками**

**Погружение в воду может привести к серьезным неисправностям устройства. Данное устройство имеет только защиту от воздействия пота и брызг**

**Не бросайте зарядное и мобильное устройства и не подвергайте их ударному воздействию**

**Не изгибайте и не скручивайте устройство слишком сильно**

**Устройство можно использовать при температуре окружающей среды от 0 до 35 °С. При этом можно хранить устройство при температуре от -20 до 50 °С. Хранение устройства при более низких или высоких температурах может повредить его или снизить срок службы аккумулятора**



**Берегите устройство от детей и домашних животных**

**Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство**

### **Правильная утилизация**



Такая маркировка на продукте, аксессуарах или в документации означает, что по истечении срока службы изделия и его электронных аксессуаров (например, зарядного устройства, гарнитуры или кабеля USB) их нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами.



Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном изделии, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы.



Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

<b>ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ</b> <b>Витаминный препарат Easung Chandy (EASUNG)</b> информация для потребителей функциональной добавки	
 Данный продукт соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза	Срок и дата производства указаны на упаковке продукта. Срок хранения составляет 12 месяцев с момента производства продукта. Срок годности - 2 года. Срок годности зависит от условий хранения. По истечении срока годности препарат не применяется, рекомендуется обращение в Уполномоченный Сервисный Центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей функциональной утилизации продукта. Технологическая информация E.V. 000 -17 мб.
<b>Импортер:</b>	ООО «Самсон Электроникс Рус» (Россия), 125080 Москва, ул. Вавилова, д. 10
<b>Исполнитель:</b>	Самсон Электроникс Ко., Лтд., (Малаккка) 120, Самсон-ру, Ватсон-ру, + Сунда, Шиндур, Ресубинда-Кариан
<b>Адрес и контакты:</b>	Самсон Электроникс Ко., Лтд*, 84-1, Мана Денг, Пуан Сана, Бун-Бан, Каран, 750-330 *Телефон Самсон Телеком Телемаркет Ко., Лтд*, Вайпу Ривад, Шарингтонгронг Индустриал Парк TSDA, Канган Дистрикт Тамако 300085, Камбоджа Самсон Электроникс Хурму Ко., Лтд*, Ченгалак наву, Хурму, провинция Гуангдонг, Камбоджа Самсон Электроникс Ватман Ко., Лтд*, Поннампитонг наву Ватман Аб, Ватманг Камбоджа, наву Ватманг, провинция Камбоджа, Ватманг

## **Декларация соответствия**

Samsung Electronics заявляет, что данное устройство удовлетворяет основным требованиям и соответствующим положениям Директивы 1999/5/ЕС.

Для просмотра декларации соответствия перейдите на веб-сайт [www.samsung.com/mobile\\_doc](http://www.samsung.com/mobile_doc).