

# Настройка и использование беспроводных наушников Solo<sup>3</sup> Wireless

Узнайте все о том, как правильно использовать беспроводные наушники Solo<sup>3</sup> Wireless.

## 1. Включение

Для включения или выключения наушников нажмите и удерживайте кнопку питания в течение примерно 1 секунды.

## 2. Настройка

Если вы используете iPhone с ОС iOS 10, выполните следующие действия. При использовании этого способа наушники автоматически настраиваются для работы со всеми устройствами под управлением ОС iOS 10, macOS Sierra или watchOS 3, на которых выполнен вход в учетную запись iCloud.

1. Положите наушники рядом с разблокированным iPhone.
2. Нажмите кнопку питания на наушниках и удерживайте ее в течение 1 секунды.
3. Через несколько секунд на экране iPhone появится запрос о подключении. Если запрос не появился, нажмите кнопку питания на наушниках и удерживайте ее в течение 5 секунд.
4. Следуйте инструкциям на экране iPhone.

Если у вас есть другое устройство Bluetooth, выполните следующие действия для создания пары между ним и наушниками.

5. Нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение 5 секунд. Когда индикатор уровня заряда начнет мигать, наушники будут доступны для обнаружения.
6. Перейдите к настройкам Bluetooth на своем устройстве.
7. Выберите свои наушники в списке обнаруженных устройств Bluetooth.

### 3. Подключение к другому устройству

Ваши наушники будут автоматически подключаться к последнему устройству, с которым они использовались. Чтобы подключить их к другому устройству, выполните следующие действия.

iPhone X с ОС iOS 11 или более поздней версии

1. Откройте программу «Пункт управления», смахнув вниз от правого верхнего угла экрана.
2. Откроется карточка настроек звука. Нажмите значок AirPlay в правом верхнем углу карточки и выберите свои наушники в списке устройств воспроизведения.

iPhone, iPad или iPod touch с ОС iOS 11 или более поздней версии

3. Откройте «Пункт управления», смахнув экран снизу вверх.
4. Откроется карточка настроек звука. Нажмите значок AirPlay в правом верхнем углу карточки и выберите свои наушники в списке устройств воспроизведения.

iPhone, iPad или iPod touch с ОС iOS 10

5. Откройте «Пункт управления», смахнув экран снизу вверх.
6. В «Пункте управления» смахните горизонтально для перехода к карточке «Исполняется».
7. Нажмите имя устройства в углу карточки и выберите свои наушники в списке устройств воспроизведения. Если их там нет, выполните действия для других устройств (см. ниже).

Другие устройства

8. Перейдите к настройкам Bluetooth на своем устройстве. На компьютере Mac можно просто щелкнуть значок Bluetooth в строке меню.
9. Выберите свои наушники в списке устройств Bluetooth. Если прошло несколько секунд, а имя наушников не появилось в списке, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд.

### 4. Зарядка

Подключите наушники к источнику питания с помощью кабеля micro USB из комплекта поставки. Во время зарядки наушников индикаторы уровня заряда будут мигать. По завершении зарядки все пять индикаторов будут гореть.

Аккумулятор наушников позволяет слушать музыку до 40 часов после 2 часов зарядки и до 3 часов после 5 минут зарядки.

Чтобы сохранить заряд аккумулятора или использовать наушники, когда его ресурс будет выработан, подключите кабель RemoteTalk для использования наушников в проводном режиме.

## 5. Управление

Для управления воспроизведением аудиозаписей используйте кнопку **b** на левом наушнике или центральную кнопку на кабеле RemoteTalk из комплекта поставки.

- Чтобы начать или приостановить воспроизведение аудиозаписи, нажмите 1 раз.
- Для перехода к следующей композиции нажмите кнопку 2 раза. Для перехода к предыдущей дорожке нажмите кнопку 3 раза.
- Чтобы перемотать композицию вперед, нажмите кнопку 2 раза и зажмите ее при втором нажатии. Чтобы перемотать композицию назад, нажмите кнопку 3 раза и зажмите ее при третьем нажатии.

Для управления громкостью воспроизведения используйте кнопки громкости на левом наушнике или кабеле RemoteTalk. Для управления громкостью вызова используйте элементы управления громкостью на телефоне.

- Нажмите и отпустите кнопку увеличения громкости или нажмите и удерживайте ее для плавного увеличения громкости звука.
- Нажмите и отпустите кнопку уменьшения громкости или нажмите и удерживайте ее для плавного уменьшения громкости звука.

Для управления телефонными вызовами используйте кнопку **b** на левом наушнике или центральную кнопку на кабеле RemoteTalk.

- Чтобы принять вызов или завершить его, нажмите кнопку 1 раз.
- Чтобы принять второй входящий вызов, удерживая первый, нажмите кнопку 1 раз. Если активны 2 вызова, это позволяет переключаться между ними.
- Чтобы отклонить входящий вызов, нажмите кнопку и удерживайте ее в течение 1 секунды.
- Чтобы остановить прослушивание музыки через наушники и перенаправить вызов на телефон, нажмите кнопку 2 раза.

Для активации Siri на устройстве iOS или функции голосового управления на другом устройстве используйте кнопку **b** на левом наушнике или центральную

кнопку на кабеле RemoteTalk. Нажмите и удерживайте любую из этих кнопок, пока не раздастся звуковой сигнал. Произнесите запрос.

Чтобы увидеть индикатор уровня заряда, на котором отображается уровень заряда аккумулятора и состояние зарядки, нажмите и отпустите кнопку питания.

## **6. Сброс настроек**

0. Нажмите и удерживайте следующие две кнопки в течение 10 секунд.
  - Кнопка питания
  - Кнопка уменьшения громкости
1. Когда индикатор уровня заряда начнет мигать, отпустите кнопки. Настройки наушников сброшены, и они готовы к повторной настройке для работы с вашими устройствами.

## **7. Обновление**

Если наушники настроены для работы с iPhone под управлением ОС iOS 10, обновление выполняется автоматически.

## **8. Дополнительная информация**

Почитайте о том, как [устранять неполадки с качеством звука в наушниках](#).

# Устранение неполадок со звуком — наушники с оголовьем и вставные наушники

Проблемы со звуком в наушниках? Воспользуйтесь рекомендациями ниже.

## 1. Щелчки, треск, хлопки или отсутствие звука в одном наушнике

1. Убедитесь, что аудиоштекер 3,5 мм до конца вставлен в разъем. Прямой штекер должен быть подключен к гарнитуре, а L-образный — к аудиоустройству.
2. Убедитесь, что источник звука включен и работает нормально.
3. Если источником звука является компьютер или ноутбук, попробуйте сменить параметры конфигурации.
4. Если звук по-прежнему искажен, попробуйте воспользоваться другим источником звука и заменить кабель.



## 2. Слишком высокий уровень громкости

Убавьте громкость на источнике звука.

## 3. Телефон не реагирует на нажатия кнопки

Убедитесь, что штекер гарнитуры надежно вставлен в разъем. Для активации функции многократного нажатия кнопки попробуйте нажимать кнопку на пульте управления/микрофоне с разной скоростью.

#### **4. Проблемы с совместимостью**

Обязательно установите последние обновления программного обеспечения для своего устройства. Функциональность встроенного пульта управления или микрофона может быть ограничена в случае использования устройств, не поддерживающих ОС iOS.

#### **5. Микрофон не улавливает звук**

- Убедитесь, что штекер гарнитуры надежно вставлен в разъем, а также что разъем чистый и ничего не мешает вставить штекер до конца.
- Убедитесь, что микрофон, расположенный на пульте управления сзади, ничем не закрыт.
- Убедитесь, что прямой штекер подключен к наушникам, а L-образный — к источнику звука.
- При использовании наушников Beats с компьютером убедитесь, что для микрофона компьютера выбран правильный источник входящего сигнала.