

FitMaster Color

Инструкция по эксплуатации



Фитнес-браслет совместим с ОС Android 4.2 или выше и iOS 8.0 или выше, необходима поддержка Bluetooth 4.0 и выше

FitMaster Color – это персональный фитнес-браслет для отображения и фиксации вашей физической активности.

Перед первым использованием полностью зарядите ваш браслет (около 2 часов). Будьте осторожны, извлекая из ремешка браслет для зарядки, не сломайте USB порт, который расположен со стороны кнопки управления и маркирован знаком "USB" на нижней части браслета.

Для извлечения браслета из ремешка плавно потяните ремешок от браслета с противоположной стороны от кнопки, а сам браслет – вверх. Вставьте браслет в любое зарядное устройство с USB портом мощностью более 0,1А или в USB порт вашего ПК или ноутбука.

Соблюдайте правильность совпадения контактов браслета и USB-порта, в противном случае браслет не будет заряжаться
Включение браслета происходит посредством долгого нажатия на сенсорную кнопку.



- Датчик сердцебиения.** Подсчет количества ударов сердца в минуту. Данные автоматически записываются в приложение.

Важно: темный загар на коже, сильный волосяной покров на руках могут снижать точность измерений. Если у вас возникли проблемы с точностью измерений, то поверните браслет так, чтобы датчик оказался на внутренней стороне запястья.

- Датчик давления.** Позволяет произвести измерение вашего артериального давления. Важно: данные артериального давления рассчитываются по алгоритму, и могут отличаться от данных профессионального тонометра, возможны расхождения в пределах 10%.

- Измерение уровня кислорода в крови.** Позволяет провести замеры по насыщению крови кислородом

- Монитор сна.** Отслеживание показаний вашего сна. Данные автоматические записываются в приложение.

- Напоминание о бездействии.** Настройка функции производится в приложении. Данное напоминание предназначено для профилактики гиподинамики, т.е. при долгом времени бездействия, браслет уведомит вас о том, что необходимо немного пройтись.

- Анти вор.** Данная функция включает уведомление при разрыве Bluetooth-соединения между телефоном и браслетом.

- Уведомление о входящих сообщениях.** Данная функция позволяет получать уведомления о приходящих сообщениях в таких приложениях как: WhatsApp, Messenger, Viber и других, а также о входящих SMS.

- Управление фото.** Данная функция предназначена для эмуляции нажатия кнопки фотографирования: чтобы сделать фото не нажимая на телефон достаточно быстро повернуть запястье на 90 градусов и обратно.

- Поиск устройства.** Данная функция предназначена для поиска телефона в зоне действия Bluetooth. Чтобы начать поиск устройства требуется длительное нажатие на кнопку управления браслета, после чего телефон будет воспроизводить сигнал и вибрировать.

Внимание!

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики данного устройства без предварительного уведомления. Данний браслет не является медицинским прибором. При любых отклонениях вашего здоровья требуется консультация специалиста.

Android и Google Play являются товарными знаками Google Inc.

Apple Store являются товарными знаками Apple Inc.

Комплектация: фитнес-браслет FitMaster Color – 1шт. Инструкция – 1 шт.

Сложное техническое устройство (пластик, металл, резина, электронные компоненты).

Установка ПО на телефон. Синхронизация и настройка браслета

Отсканируйте QR код, для скачивания приложения, либо найдите в магазинах приложений (Apple Store или Google Play)* приложение «Lefun Health» и установите его. После установки приложения, для корректной работы, предоставьте ему все необходимые разрешения. Актуальная версия приложения всегда доступна по QR-коду.

Важно: Для подключения браслета включите Bluetooth, поиск устройства производится только из приложения. Если вы все же подключили браслет через стандартный поиск Bluetooth-устройств, то, перед подключением в приложении, отмените сопряжение с ним.

Зайдите в установленное приложение и нажмите на кнопку меню в левом верхнем углу: вы увидите список видимых приложениями устройств, выберите ваше устройство для подключения.

После успешного подключения браслет синхронизирует время и дату с вашим смартфоном, а также такую информацию, как: шаги, данные сна, данные о давлении, данные сердечного ритма.

Основные функции браслета

- Стартовое меню:** Отображение даты, времени, уровня заряда, пройденных шагов.

- Будильник:** Установка и настройка будильника производится через приложение.

- Шагомер.** Подсчет шагов за день. Общий подсчет шагов за все время можно просмотреть в приложении.

- Калории.** Подсчет потраченных калорий за день.

- Пройденное расстояние.** Подсчет пройденного расстояния за день.

- Датчик сердцебиения.** Подсчет количества ударов сердца в минуту. Данные автоматически записываются в приложение.

Важно: темный загар на коже, сильный волосяной покров на руках могут снижать точность измерений. Если у вас возникли проблемы с точностью измерений, то поверните браслет так, чтобы датчик оказался на внутренней стороне запястья.

- Датчик давления.** Позволяет произвести измерение вашего артериального давления. Важно: данные артериального давления рассчитываются по алгоритму, и могут отличаться от данных профессионального тонометра, возможны расхождения в пределах 10%.

- Измерение уровня кислорода в крови.** Позволяет провести замеры по насыщению крови кислородом

- Монитор сна.** Отслеживание показаний вашего сна. Данные автоматические записываются в приложение.

- Напоминание о бездействии.** Настройка функции производится в приложении. Данное напоминание предназначено для профилактики гиподинамики, т.е. при долгом времени бездействия, браслет уведомит вас о том, что необходимо немного пройтись.

- Анти вор.** Данная функция включает уведомление при разрыве Bluetooth-соединения между телефоном и браслетом.

- Уведомление о входящих сообщениях.** Данная функция позволяет получать уведомления о приходящих сообщениях в таких приложениях как: WhatsApp, Messenger, Viber и других, а также о входящих SMS.

- Управление фото.** Данная функция предназначена для эмуляции нажатия кнопки фотографирования: чтобы сделать фото не нажимая на телефон достаточно быстро повернуть запястье на 90 градусов и обратно.

- Поиск устройства.** Данная функция предназначена для поиска телефона в зоне действия Bluetooth. Чтобы начать поиск устройства требуется длительное нажатие на кнопку управления браслета, после чего телефон будет воспроизводить сигнал и вибрировать.